

DOMER SIERECKI Spółka Jawna

ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78

e-mail: zamowienia@domer.pl, sklep internetowy: www.domer.pl

Domowy odstraszacz gryzoni na baterie do domu

kod produktu: 10565

kategoria: Produkty > Tatarek > odstraszacze

TATAREK®



Producent: Tatarek
Cena brutto: **97,00 zł**
Cena netto: 78,86 zł
Waga: 0.6kg

Kod QR:



Wysokiej jakości odstraszacz gryzoni polskiej firmy Tatarek. Odstraszacz wykonany jest z elementów najwyższej jakości, jest solidny i trwały. Gwarantuje długoletnią pracę. Zasilanie 6 baterii R14, dołączone w zestawie.

Zainwestuj w jakość i ciesz się bezpieczeństwem.

Urządzenie odstrasza małe gryzonie (myszy, kuny, szczury, łasice, szczury kanalizacyjne, itp.). Emituje przerywany ultradźwiękowy sygnał o zmiennej częstotliwości (gryzonie nie są w stanie przyzwyczać się do takiego dźwięku i nie zamieszkują chronionego „dźwiękami” terenu).

Model OdH1 „cichy” emituje sygnały dźwiękowe niesłyszalne dla ucha ludzkiego dlatego ten model jest odpowiedni dla obszarów zamieszkałych. Dla obszarów niezamieszkałych przeznaczony jest model OdH1 „słyszalny” (dźwiękowy).

Charakterystyka urządzenia

Urządzenie jest przyjazne dla środowiska. Nie drażni zwierząt domowych lub ptaków. Jest nieszkodliwe – nie zabija „irytujących” gryzoni. Jest małe i lekkie, ze znikomym poborem prądu.

Uruchomienie urządzenia

Po usunięciu za pomocą małego śrubokręta pokrywy umieszczonej na spodzie urządzenia, należy

strona: 1/2 wydrukowano: 19-01-2022

<http://www.domer.pl/domowy-odstraszacz-gryzoni-na-baterie-do-domu.html>

umieścić w przegrodzie 6 szt baterii typu C (LR14) z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji (+) , (-). Po zamocowaniu baterii i założeniu pokrywy urządzenie zacznie od razu działać. W przypadku gdy odstraszacz jest zasilany za pomocą zasilacza zaleca się usunięcie baterii, które w przeciwnym razie ulegną auto-rozładowaniu. Działanie urządzenia jest wskazywane za pomocą migającej diody LED umieszczonej na przednim panelu. Zasilanie: 9V do 12V DC / 100mA stabilizowane, polaryzacja: (+) w środku.

Zastosowanie urządzenia

W przypadku gdy chcemy powiększyć chroniony obszar (ok. 100m²) należy użyć kilku urządzeń rozmieszczonych w jednakowej odległości od siebie. Sprawność urządzenia zmniejsza się gdy w pomieszczeniu znajdują się rzeczy tłumiące sygnał (obite tapicerką meble itp.). Nie należy używać odstraszacza razem z pułapkami na gryzonia (np. myszy). Producent zaleca, aby pozostawiać włączone urządzenie nawet jeśli gryzonia opuściły już chroniony obszar.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji z wyjątkiem okresowej kontroli baterii (po ok. 3 tygodniach). Komplet baterii powinien wystarczyć na 3 miesiące. Jeśli bateria się rozszczelniła, należy natychmiast ją wymienić na nową, aby zapobiec uszkodzeniu odstraszacza.